



## УБОРКА НЕПОКРЫТОГО ПОЛА



## ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА



Ваш независимый уполномоченный дистрибьютор изделий Rainbow

Rexair<sup>LLC</sup>

R13312H-0  
©Rexair 2007

# AquaMate<sup>®</sup>

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**R**<sup>™</sup>  
RAINBOW<sup>®</sup>

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электроприборами всегда следует соблюдать элементарные меры предосторожности, включающие следующее:

**Перед использованием данного прибора прочтите все инструкции.**

**ВНИМАНИЕ!:** Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы:

1. Не оставляйте электроприбор подключенным к сети. Вынимайте вилку из розетки, если он не используется либо перед проведением техобслуживания.
2. Для снижения риска поражения электрическим током используйте пылесос только в помещении.
3. Во избежание поражения электрическим током и уменьшения риска возникновения пожара, пользуйтесь только чистящими средствами Rainbow, рассчитанными на применение с данным прибором.
4. Во избежание поражения электрическим током, при осуществлении влажной уборки пользуйтесь ТОЛЬКО шлангом, поставляемым в комплекте изделия. См. Руководство пользователя к пылесосу Rainbow. Не пытайтесь каким-либо образом переделать вилку сетевого шнура.
5. Изделие AquaMate снабжено электродвигателем и сетевым шнуром. Во избежание поражения электрическим током НЕ ПОГРУЖАЙТЕ электрошнур в воду при заполнении или чистке резервуара для воды.

**СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ!**

## ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ AQUAMATE® ТОЛЬКО В ПОРЯДКЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ!  
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Использовать только с изделием Rainbow E2™.**

[www.RainbowSystem.com](http://www.RainbowSystem.com)

## ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ИЗДЕЛИЯ AQUAMATE:


6. **ВАЖНО** — Резервуар для воды AquaMate рассчитан ТОЛЬКО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ИЗ КРАНА. Во избежание повреждения изделия AquaMate НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания внутрь резервуара следующего:
  - Горячей воды и прочих жидкостей.
  - Любых моющих средств, включая продукцию Rainbow.
  - Технических чистящих средств и составов.
7. Маленький боковой отсек для мыла заполняйте только шампунем AquaMate или чистящим средством для пола.
8. Не используйте для чистки полов из твердой древесины, ламината или мрамора.
9. Перед использованием насадки с электроприводом Rainbow Power Nozzle убедитесь, что ковровое покрытие полностью просохло.
10. Не используйте изделие AquaMate с пустым резервуаром для воды. Это может привести к повреждению насоса.
11. Дополнительные инструкции по безопасности содержатся в Руководстве пользователя к изделию Rainbow.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ:


В таких приборах вместо заземления применяются две системы изоляции. У этих приборов нет средств заземления, и оно им не требуется. Техническое обслуживание электроприборов с двойной изоляцией требует крайней осторожности, знания конструкции, и должно осуществляться только квалифицированным персоналом по ремонту техники Rainbow. Запасные части к электроприборам с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым. Подобные приборы снабжаются маркировкой DOUBLE-INSULATION или DOUBLE INSULATED («ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»). Кроме того, на устройстве может иметься символ в виде двух concentric squares.



## ПОДГОТОВКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ



## ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА



## ЧИСТКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ

